

# Supaseat

SORTIMENTET

## Från vandringspinne till en vilostol på ett ögonblick!

Tack för att du väljer en Linden Supaseat. Vi önskar dig många år av nöjd användning. Läs alla instruktioner för din fullständiga säkerhet:

- Supaseat – Observer, Explorer, Foldaway & Gripseat

Gånghöjd: 850 mm till 1030 mm


Sitthöjd: 650 mm till 830 mm

- Käyttäjän enimmäispaino: 125 kg.
- Maximal användarvikt: 125 kg

Supaseat är endast avsedd för användning för en person. Använd den inte för något annat.

**VARNING:** Stolstavar med ett rör är för de som kan balansera säkert på stolen och skapa en stabil trefot med vikten jämnt fördelad mellan sätet och fötterna. Om du har ett funktionshinder eller en sjukdom som kan påverka din balans, uppsök då alltid läkare före användning.

1. Man justerar höjden genom att trycka in båda fjäderknapparna och dra benet till önskad längd. Säkerställ att båda knappar sitter fast i öppningarna före användning.
2. Sätta sig på stolen: Placera stolen bakom dig med basen cirka 45 cm bort. Luta stolen mot dig och sätt dig långsamt med ett mellanrum på cirka 45 cm mellan fötterna.



### FOLDAWAY (på bild nedan)

Ta först ut fästpunkten och fotplattan ur påsen. Ta sedan ut stolen med doppskon samtidigt som du håller i både stol och rör. Lossa sedan på rören så att de passar ihop.



### GRIPSEAT

Gripseat har en magnetisk ände och är perfekt för att samla använd gevärsammunion.

TILLGÄNGLIGA  
MODELLER

**Observer**  
(gummidoppsko)

**Explorer**  
(punkt & platta  
som är för endast  
mjukt underlag)

**Foldaway**  
(gummidoppsko  
och punkt & platta)

**Gripseat**  
(punkt & platta  
som är för endast  
mjukt underlag,  
magnetisk ände)

TILLGÄNGLIGA  
FÄRGER:

Svart eller grön